

SiView3 対応カメラリスト

最終更新日:2021/4/1

■ 最初にお読みください

本ドキュメントは、SiView3の対応カメラリストになります。
 対応カメラについては、今後追加されていく予定です。
 カメラメーカー側ファームエアのバージョンにより対応機能が異なる場合がありますので、ご注意ください。
 各カメラの対応機能については予告なく変更になる可能性があります。

- ※1 アナログカメラ⇄エンコーダPTZドライバ制御仕様によります。
- ※2 Panasonicの型番はDGからWVに変更されております。
- ※3 カメラ機種によって別途音声集音マイクが必要です。

メーカー	型番	MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
AXIS	212	●		●	
AXIS	214 PTZ	●		●	
AXIS	M1004-W	●	●		
AXIS	M1011	●	●		
AXIS	M1011-W	●	●		
AXIS	M1013	●	●		
AXIS	M1014	●	●		
AXIS	M1025	●	●		
AXIS	M1031-W	●	●		●
AXIS	M1034-W	●	●		●
AXIS	M1045-LW	●	●		
AXIS	M1054	●	●		●
AXIS	M1065-L	●	●		●
AXIS	M1065-LW	●	●		●
AXIS	M1103	●	●		
AXIS	M1104	●	●		
AXIS	M1113/-E	●	●		
AXIS	M1114/-E	●	●		
AXIS	M1124/-E	●	●		
AXIS	M1125/-E	●	●		
AXIS	M1143-L	●	●		
AXIS	M1144-L	●	●		
AXIS	M1145	●	●		
AXIS	M1145-L	●	●		
AXIS	M2025-LE	●	●		
AXIS	M2026-LE	●	●		
AXIS	M2026-LE Mk II	●	●		
AXIS	M3014	●	●		
AXIS	M3024-LVE	●	●		
AXIS	M3025-VE	●	●		
AXIS	M3026-VE	●	●		
AXIS	M3027-PVE	●	●		
AXIS	M3037-PVE	●	●		
AXIS	M3044-V	●	●		
AXIS	M3044-WV	●	●		
AXIS	M3045-V	●	●		
AXIS	M3045-WV	●	●		
AXIS	M3046-V	●	●		
AXIS	M3047-P	●	●		
AXIS	M3048-P	●	●		
AXIS	M3104-L	●	●		
AXIS	M3104-LVE	●	●		
AXIS	M3105-L	●	●		
AXIS	M3105-LVE	●	●		
AXIS	M3106-L	●	●		
AXIS	M3106-LVE	●	●		
AXIS	M3106-LVE Mk II	●	●		
AXIS	P3224-V/-LV Mk II	●	●		
AXIS	P3225-LV/-LVE Mk II	●	●		
AXIS	P3225-V/-VE Mk II	●	●		
AXIS	M5013	●	●	●	●
AXIS	M5013-V	●	●	●	
AXIS	M5014	●	●	●	●
AXIS	M5014-V	●	●	●	
AXIS	M3007-P/-PV	●	●	●	
AXIS	M7001	●	●		
AXIS	M7011	●	●	※1	
AXIS	M7014	●	●	※1	
AXIS	M7016	●	●	※1	
AXIS	P1214	●	●		
AXIS	P1214-E	●	●		
AXIS	P1224-E	●	●		
AXIS	P1244	●	●		
AXIS	P1254	●	●		
AXIS	P1264	●	●		
AXIS	P1245	●	●		
AXIS	P1275	●	●		
AXIS	P1265	●	●		
AXIS	P1311	●	●		●
AXIS	P1343/-E	●	●		
AXIS	P1344/-E	●	●		
AXIS	P1346/-E	●	●		
AXIS	P1347/-E	●	●		
AXIS	P1353/-E	●	●		
AXIS	P1354/-E	●	●		
AXIS	P1355/-E	●	●		
AXIS	P1357	●	●		●
AXIS	P1357-E	●	●		

メーカー	型番	MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
AXIS	P1364	●	●		●
AXIS	P1364-E	●	●		
AXIS	P1365/-E	●	●		●
AXIS	P1365 Mk II	●	●		●
AXIS	P1365 Mk II/-E	●	●		
AXIS	P1368-E	●	●		●
AXIS	P1367/-E	●	●		●
AXIS	P1405-L/-LE	●	●		
AXIS	P1425-LE Mk II	●	●		
AXIS	P1427-LE	●	●		
AXIS	P1428-E	●	●		
AXIS	P1435-E	●	●		
AXIS	P1435-LE	●	●		
AXIS	P3228-LV/-LVE	●	●		
AXIS	P3227-LV/-LVE	●	●		
AXIS	P3354	●	●		
AXIS	P3364-LV/-LVE	●	●		●
AXIS	P3364-V/-VE	●	●		●
AXIS	P3365-V	●	●		●
AXIS	P3365-VE	●	●		●
AXIS	P3375-LV/-LVE	●	●		●
AXIS	P3375-V/-VE	●	●		●
AXIS	P3374-LV	●	●		●
AXIS	P3374-V	●	●		●
AXIS	P3367-V	●	●		●
AXIS	P3367-VE	●	●		●
AXIS	P3384-V	●	●		●
AXIS	P3384-VE	●	●		●
AXIS	P3707-PE	●	●		●
AXIS	P3904-R	●	●		
AXIS	P3904-R Mk II	●	●		
AXIS	P3905-R	●	●		
AXIS	P3905-RE	●	●		
AXIS	P3905-R Mk II	●	●		
AXIS	P3915-R	●	●		●
AXIS	P3915-R Mk II	●	●		●
AXIS	P5414-E	●	●	●	●
AXIS	P5415-E	●	●	●	●
AXIS	M5525-E	●	●	●	●
AXIS	P5514	●	●	●	●
AXIS	P5514-E	●	●	●	
AXIS	P5515	●	●	●	●
AXIS	P5515-E	●	●	●	
AXIS	P5624-E Mk II	●	●	●	
AXIS	P5624-E	●	●	●	
AXIS	P5635-E Mk II	●	●	●	●
AXIS	P7214	●	●	※1	●
AXIS	P7216	●	●	※1	●
AXIS	P7224	●	●	※1	●
AXIS	P8535	●	●		
AXIS	Q1602/-E	●	●		
AXIS	Q1604/-E	●	●		
AXIS	Q1614/-E	●	●		●
AXIS	Q1615/-E	●	●		●
AXIS	Q1615 Mk II/-E	●	●		●
AXIS	Q1635	●	●		●
AXIS	Q1635-E	●	●		●
AXIS	Q1659	●	●		
AXIS	Q1755/-E	●	●		●
AXIS	Q1765-LE	●	●		●
AXIS	Q1765-LE PT Mount	●	●		
AXIS	Q1775/-E	●	●		●
AXIS	Q1785-LE	●	●		
AXIS	Q1786-LE	●	●		
AXIS	Q1941-E	●	●		●
AXIS	Q1941-E PT Mount	●	●		
AXIS	Q1942-E/PT Mount	●	●		●
AXIS	Q2901-E	●	●		●
AXIS	Q2901-E PT Mount	●	●		
AXIS	Q3504-V/-VE	●	●		●
AXIS	Q3505-V/-VE Mk II	●	●		●
AXIS	Q3505-SVE Mk II	●	●		●
AXIS	Q3615-VE	●	●		
AXIS	Q3617-VE	●	●		
AXIS	Q6045-S Mk II	●	●	●	
AXIS	Q6052	●	●	●	●
AXIS	Q6052-E	●	●	●	
AXIS	Q6054	●	●	●	●
AXIS	Q6054 Mk II	●	●	●	●
AXIS	Q6054-E Mk II	●	●	●	
AXIS	Q6055	●	●	●	●
AXIS	Q6055-C	●	●	●	
AXIS	Q6055-E	●	●	●	
AXIS	Q6055-S	●	●	●	
AXIS	Q6114-E	●	●	●	
AXIS	Q6115-E	●	●	●	
AXIS	Q6128-E	●	●	●	
AXIS	Q6155-E	●	●	●	
AXIS	Q6124-E	●	●	●	
AXIS	Q7401	●	●	※1	●
AXIS	Q7404	●	●	※1	●
AXIS	Q7411	●	●	※1	●
AXIS	Q7414	●	●	※1	●
AXIS	Q7424-R Mk II	●	●	※1	●

		●:対応 ー:非対応			
メーカー	型番	MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
AXIS	Q7436	●	●	※1	
AXIS	Q8414-LVS	●	●		●
AXIS	F34	●	●		
AXIS	F41	●	●		●
AXIS	F44	●	●		●
AXIS	P1448-LE	●	●		●
AXIS	P1447-LE	●	●		●
AXIS	Q3517-LV/-LVE	●	●		●
AXIS	Q3515-LV/-LVE	●	●		●
AXIS	M5065	●	●	●	●
AXIS	M5054	●	●	●	●
AXIS	Q1647/-LE	●	●		●
AXIS	Q1645/-LE	●	●		●
AXIS	M3015	●	●		
AXIS	M3016	●	●		
AXIS	M3057-PLVE	●	●		
AXIS	M3058-PLVE	●	●		
AXIS	Q6125-LE	●	●	●	
AXIS	P1290	●	●		
AXIS	P1280-E	●	●		
AXIS	P1378/-LE	●	●		
AXIS	P1377/-LE	●	●		
AXIS	P1375/-E	●	●		
AXIS	M1137/-E	●	●		
AXIS	M1135/-E	●	●		
AXIS	M1134	●	●		
AXIS	Q1798-LE	●	●		
AXIS	Q1700-LE	●	●		
AXIS	P1445-LE	●	●		
AXIS	Q3527-LVE	●	●		
AXIS	Q3518-LVE	●	●		
AXIS	Q3517-SLVE	●	●		
AXIS	P3245-LV/-LVE	●	●		
AXIS	P3245-V/-VE	●	●		
AXIS	M4206-V/-LV	●	●		
AXIS	M3206-LVE	●	●		
AXIS	M3205-LVE	●	●		
AXIS	Q6154-E	●	●	●	
AXIS	Q6075/-E	●	●	●	
AXIS	Q6074/-E	●	●	●	
AXIS	P5655-E	●	●	●	
AXIS	P1290-E	●	●		
AXIS	P7304	●	●		
AXIS	M7104	●	●		
AXIS	P1455-LE	●	●		
AXIS	P3935-LR	●	●		
AXIS	P3925-R	●	●		
AXIS	M3116-LVE	●	●		
AXIS	M3115-LVE	●	●		
AXIS	M3075-V	●	●		
AXIS	M3068-P	●	●		
AXIS	M3067-P	●	●		
AXIS	M3066-V	●	●		
AXIS	M3065-V	●	●		
AXIS	M3064-V	●	●		
AXIS	P5654-E	●	●	●	

		●:対応 ー:非対応			
メーカー	型番	MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
Canon	VB-S30VE	●	●	●	●
Canon	VB-S800VE	●	●		●
Canon	VB-S30D	●	●	●	●
Canon	VB-S30D Mk II	●	●	●	●
Canon	VB-S31D	●	●	●	●
Canon	VB-S31D Mk II	●	●		●
Canon	VB-S800D	●	●		●
Canon	VB-S800D Mk II	●	●		●
Canon	VB-S910F	●	●		●
Canon	VB-S900F	●	●		●
Canon	VB-S900F Mk II	●	●		●
Canon	VB-S805D	●	●		●
Canon	VB-S805D Mk II	●	●		●
Canon	VB-S905F	●	●		●
Canon	VB-S905F Mk II	●	●		●
Canon	VB-H45/B	●	●	●	●
Canon	VB-R13/VE	●	●	●	●
Canon	VB-R12VE	●	●	●	
Canon	VB-H651VE/V	●	●		
Canon	VB-H652LVE	●	●		
Canon	VB-H43/B	●	●	●	●
Canon	VB-H630D/VE	●	●		●
Canon	VB-H730F	●	●		●
Canon	VB-H730F Mk II	●	●		●
Canon	VB-H761LVE/-H	●	●		●
Canon	VB-H760VE	●	●		●
Canon	VB-H751LE/-H	●	●		●
Canon	VB-M44/B	●	●	●	●
Canon	VB-M50B	●	●	●	●
Canon	VB-R11/VE	●	●	●	●
Canon	VB-R10VE	●	●	●	●
Canon	VB-M641V/VE	●	●		●
Canon	VB-M640V/VE	●	●		●
Canon	VB-M741LE/-H	●	●		●
Canon	VB-M740E	●	●		●

メーカー	型番	●:対応 ー:非対応			
		MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
Canon	VB-M42/B	●	●	●	●
Canon	VB-M620D/VE	●	●	●	●
Canon	VB-M720F	●	●	●	●
Canon	VB-H41/B	●	●	●	●
Canon	VB-H610VE/D	●	●	●	●
Canon	VB-H710F	●	●	●	●
Canon	VB-M40/B	●	●	●	●
Canon	VB-M600VE/D	●	●	●	●
Canon	VB-M700F	●	●	●	●
Canon	VB-C50i/iR	●	●	●	●
Canon	VB-C60/B	●	●	●	●
Canon	VB-R13VE(H2)	●	●	●	●
Canon	VB-R12VE(H2)	●	●	●	●
Canon	VB-R11VE(H2)	●	●	●	●
Canon	VB-R10VE(H2)	●	●	●	●
Canon	VB-H760VE(H2)	●	●	●	●
Canon	VB-H751LE(H2)	●	●	●	●
Canon	VB-M741LE(H2)	●	●	●	●
Canon	VB-M740E(H2)	●	●	●	●

メーカー	型番	●:対応 ー:非対応			
		MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
Panasonic	BB-HCE481	●		●	
Panasonic	BB-HCM100	●		●	
Panasonic	BB-HCM110	●		●	
Panasonic	BB-HCM310	●		●	
Panasonic	BB-HCM311	●		●	
Panasonic	BB-HCM331	●		●	
Panasonic	BB-HCM371	●		●	
Panasonic	BB-HCM381	●		●	
Panasonic	BB-HCM403	●		●	
Panasonic	BB-HCM511	●		●	
Panasonic	BB-HCM515	●		●	
Panasonic	BB-HCM527	●		●	
Panasonic	BB-HCM531	●		●	
Panasonic	BB-HCM547	●		●	
Panasonic	BB-HCM580	●		●	
Panasonic	BB-HCM581	●		●	
Panasonic	BB-HCM701	●		●	
Panasonic	BB-HCM705	●		●	
Panasonic	BB-HCM715	●		●	
Panasonic	BB-HCM735	●		●	
Panasonic	BB-SC382	●	●	●	●
Panasonic	BB-SC384A	●	●	●	●
Panasonic	BB-SC384B	●	●	●	●
Panasonic	BB-SP104W	●	●	●	●
Panasonic	BB-ST162	●	●	●	●
Panasonic	BB-ST162A	●	●	●	●
Panasonic	BB-ST165	●	●	●	●
Panasonic	BB-ST165A	●	●	●	●
Panasonic	BB-SW172	●	●	●	●
Panasonic	BB-SW172A	●	●	●	●
Panasonic	BB-SW174W	●	●	●	●
Panasonic	BB-SW174WA	●	●	●	●
Panasonic	BB-SW175	●	●	●	●
Panasonic	BB-SW175A	●	●	●	●
Panasonic	BL-C10	●		●	
Panasonic	BL-C11	●		●	
Panasonic	BL-C111	●		●	
Panasonic	BL-C131	●		●	
Panasonic	BL-C30	●		●	
Panasonic	BL-C31	●		●	
Panasonic	DG-NF282/WD	●			
Panasonic	DG-NF302	●			
Panasonic	DG-NP1000	●			
Panasonic	DG-NP1004	●			
Panasonic	DG-NP244	●			
Panasonic	DG-NP304/V	●			
Panasonic	DG-NS202/A	●		●	
Panasonic	DG-NS950	●		●	
Panasonic	DG-NW484S	●			
Panasonic	DG-NW502S	●			
Panasonic	DG-NW960	●		●	
Panasonic	WV-SC385 ※3	●	●	●	●
Panasonic	WV-SC386 ※3	●	●	●	●
Panasonic	WV-SF132 ※3	●	●		
Panasonic	WV-SF135 ※3	●	●		
Panasonic	DG-SF334	●	●		
Panasonic	DG-SF335	●	●		
Panasonic	WV-SF438 ※3	●	●		●
Panasonic	WV-SF539 ※3	●	●		
Panasonic	WV-SP102 ※3	●	●		
Panasonic	WV-SP105A	●	●		
Panasonic	DG-SP304V	●	●		●
Panasonic	DG-SP305	●	●		
Panasonic	WV-SW155 ※3	●	●		
Panasonic	WV-SPN311A	●	●		●
Panasonic	WV-SPN310AV	●	●		
Panasonic	WV-SW314J ※3	●	●		
Panasonic	WV-SW316J/LJ ※3	●	●		●
Panasonic	WV-SPW310	●	●		
Panasonic	WV-SPW611LJ/611J	●	●		●
Panasonic	WV-SPW631LTJ/631LJ	●	●		●

		●:対応 -:非対応			
メーカー	型番	MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
Panasonic	WV-SPW631LSJ/611SJ	●	●		●
Panasonic	DG-SW355	●	●		
Panasonic	WV-SW395AJ/J ※3	●	●	●	●
Panasonic	WV-SW395ASJ	●	●	●	●
Panasonic	WV-SW396AJ/J ※3	●	●	●	●
Panasonic	WV-SW458 ※3	●	●		●
Panasonic	WV-SW559 ※3	●	●		●
Panasonic	WV-SC588A ※3	●	●	●	●
Panasonic	WV-SF138	●	●		●
Panasonic	WV-SFN311A/310AJ	●	●		
Panasonic	WV-SFV311A	●	●		●
Panasonic	WV-SFN631L/611L ※3	●	●		●
Panasonic	WV-SFV631LT	●	●		●
Panasonic	WV-SFV611L/631L	●	●		●
Panasonic	WV-SP509J ※3	●	●		●
Panasonic	WV-SPN531A	●	●		●
Panasonic	WV-SPN631/611 ※3	●	●		●
Panasonic	WV-SW158	●	●		●
Panasonic	WV-SW598AJ/J	●	●	●	●
Panasonic	WV-SW598ASJ	●	●	●	●
Panasonic	WV-SFV481	●	●	●	●
Panasonic	WV-SFN480	●	●	●	●
Panasonic	WV-SFN310J/311	●	●		●
Panasonic	WJ-GXE500 ※3	●	●	※1	●
Panasonic	WJ-GXE100	●	●	※1	
Panasonic	BB-SW374	●	●	●	●
Panasonic	BB-SC364	●	●	●	●
Panasonic	WV-S2131L	●	●		●
Panasonic	WV-S2111L	●	●		●
Panasonic	WV-S2111LD(※対応検討中)				
Panasonic	WV-S2130	●	●		●
Panasonic	WV-S2130RJ	●	●		●
Panasonic	WV-S2110J	●	●		●
Panasonic	WV-S2110RJ	●	●		●
Panasonic	WV-S2531LTN	●	●		●
Panasonic	WV-S2531LN	●	●		●
Panasonic	WV-S2511LN	●	●		●
Panasonic	WV-S1531LTNJ	●	●		●
Panasonic	WV-S1531LNJ	●	●		●
Panasonic	WV-S1511LNJ	●	●		●
Panasonic	WV-S1511LDN(※対応検討中)				
Panasonic	WV-S1510	●	●		
Panasonic	WV-S1131	●	●		●
Panasonic	WV-S1112	●	●		●
Panasonic	WV-S1111	●	●		●
Panasonic	WV-S1111D(※対応検討中)				
Panasonic	WV-S1130V	●	●		●
Panasonic	WV-S1130VRJ	●	●		●
Panasonic	WV-S1110V	●	●		●
Panasonic	WV-S1110VRJ	●	●		●
Panasonic	WV-X6531NJ ※3	●	●	●	●
Panasonic	WV-X6511NJ ※3	●	●	●	●
Panasonic	WV-S6530NJ ※3	●	●	●	●
Panasonic	WV-S6131 ※3	●	●	●	●
Panasonic	WV-S6111 ※3	●	●	●	●
Panasonic	WV-S6130 ※3	●	●	●	●
Panasonic	WV-S6110 ※3	●	●	●	●
Panasonic	WV-X6531NS ※3	●	●	●	●
Panasonic	WV-S6530NS ※3	●	●	●	●
Panasonic	WV-X4571L ※3	●	●		●
Panasonic	WV-X4171	●	●		●
Panasonic	WV-S4550L ※3	●	●		●
Panasonic	WV-S4150	●	●		●
Panasonic	WV-SC387A	●	●	●	●
Panasonic	WV-SW397NJ/BJ	●	●	●	●
Panasonic	WV-SPV781LJ	●	●		●
Panasonic	WV-SPW311AL	●	●		●
Panasonic	WV-SFN531	●	●		●
Panasonic	WV-SFN130	●	●		●
Panasonic	WV-SFN110	●	●		●
Panasonic	WV-SFV781L	●	●		●
Panasonic	WV-SFV531	●	●		●
Panasonic	WV-SFV130	●	●		●
Panasonic	WV-SFV110	●	●		●
Panasonic	WV-X8570N(※対応検討中)				
Panasonic	WV-S8530N(※対応検討中)				
Panasonic	WV-S1550LNJ	●	●		●
Panasonic	WV-S2550LNJ	●	●		●
Panasonic	WV-S3130J	●	●		●
Panasonic	WV-S3110J	●	●		●
Panasonic	WV-S3530J	●	●		●
Panasonic	WV-S3510J	●	●		●
Panasonic	WV-X6533LNJ	●	●	●	
Panasonic	WV-S6532LNJ	●	●	●	
Panasonic	WV-S1570LNJ	●	●		
Panasonic	WV-S1531LNSJ(※対応確認中)				
Panasonic	WV-S2570LNJ	●	●		

		●:対応 -:非対応			
メーカー	型番	MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
GANZ	PixelPro		●		●
GANZ	ZN-C1M	●	●		●
GANZ	ZN-C1	●	●		●

		●:対応 -:非対応			
メーカー	型番	MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
GANZ	ZN-M2AF	●	●		●
GANZ	ZN-D2MTP	●	●		●
GANZ	Gxi	●	●	●	●
GANZ	Gxi Fisheye	●	●	●	●
GANZ	Gxi Panomorph	●	●	●	●

		●:対応 -:非対応			
メーカー	型番	MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
SONY	SNT-EX104	●	●		
SONY	SNC-P5	●	●	●	
SONY	SNC-CH210	●	●		
SONY	SNC-DH210/T	●	●		
SONY	SNC-XM631	●	●		
SONY	SNC-CH110/S,B	●	●		
SONY	SNC-DH110/W,B	●	●		
SONY	SNC-EB642R	●	●		●
SONY	SNC-VB642D	●	●		●
SONY	SNC-CX600/W	●	●		●
SONY	SNC-HM662	●	●	●	●
SONY	SNC-XM632	●	●		●
SONY	SNC-XM636	●	●		●
SONY	SNC-XM637	●	●		●
SONY	SNC-CH220	●	●		
SONY	SNC-CH240	●	●		●
SONY	SNC-EB630/B	●	●		
SONY	SNC-VB630	●	●		●
SONY	SNC-VB635	●	●		●
SONY	SNC-CH120	●	●		
SONY	SNC-CH140	●	●		●
SONY	SNC-EB600/B	●	●		
SONY	SNC-VB600/B	●	●		●
SONY	SNC-ZB550	●	●		
SONY	SNC-DH220	●	●		
SONY	SNC-DH240	●	●		●
SONY	SNC-EM630	●	●		
SONY	SNC-VM630	●	●		●
SONY	SNC-DH120	●	●		
SONY	SNC-DH140	●	●		●
SONY	SNC-EM600	●	●		
SONY	SNC-VM600/B	●	●		●
SONY	SNC-ZM550	●	●		
SONY	SNC-EP580	●	●	●	●
SONY	SNC-ER580	●	●	●	●
SONY	SNC-WR630	●	●	●	●
SONY	SNC-EP550	●	●	●	●
SONY	SNC-ER550	●	●	●	●
SONY	SNC-RH124	●	●	●	●
SONY	SNC-WR600	●	●	●	●
SONY	SNC-ZP550	●	●	●	●
SONY	SNC-ZR550	●	●	●	●
SONY	SNC-EP520	●	●	●	●
SONY	SNC-ER520	●	●	●	●
SONY	SNC-CH260	●	●		
SONY	SNC-CH280	●	●		●
SONY	SNC-EB632R	●	●		
SONY	SNC-VB632D	●	●		●
SONY	SNC-CH160	●	●		
SONY	SNC-CH180	●	●		●
SONY	SNC-EB602R	●	●		
SONY	SNC-DH260	●	●		
SONY	SNC-DH280	●	●		●
SONY	SNC-EM632RC	●	●		
SONY	SNC-VM632R	●	●		●
SONY	SNC-DH160	●	●		
SONY	SNC-DH180	●	●		●
SONY	SNC-EM602RC	●	●		
SONY	SNC-VM602R	●	●		●
SONY	SNC-ER585	●	●	●	●
SONY	SNC-WR632C	●	●	●	●
SONY	SNC-RH164	●	●	●	●
SONY	SNC-WR602C	●	●	●	●
SONY	SNC-RS86N	●	●	●	●
SONY	SNC-CS11	●	●		
SONY	SNC-DF40N	●	●		
SONY	SNC-RZ30N	●	●	●	
SONY	SNC-WR602	●	●	●	●
SONY	SNC-WR632	●	●	●	●

		●:対応 -:非対応			
メーカー	型番	MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
JVCKENWOOD	VN-H68	●	●		
JVCKENWOOD	VN-H228VPR	●	●		
JVCKENWOOD	VN-H328	●	●		
JVCKENWOOD	VN-E4B	●	●		
JVCKENWOOD	VN-V686	●	●	●	

		●:対応 -:非対応			
メーカー	型番	MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
Victor	VN-C20	●			
Victor	VN-C10	●			

●:対応 ー:非対応

メーカー	型番	MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
ELMO	ESN-H2300	●	●		
ELMO	ESN-H2500	●	●		
ELMO	ESN-H2500VP	●	●		
ELMO	ESN-H8500WP	●	●		
ELMO	ESN-H9300	●	●		
ELMO	ESN-H9500	●	●		

●:対応 ー:非対応

メーカー	型番	MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
TOA	N-C3120-3		●		
TOA	N-C5150-3		●		

●:対応 ー:非対応

メーカー	型番	MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
TOSHIBA	CI8001-D	●	●		
TOSHIBA	CI8101-D	●	●		
TOSHIBA	CI8601-D	●	●		
TOSHIBA	CI8200-D	●	●	●	●

●:対応 ー:非対応

メーカー	型番	MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
IODATA	TS-WRLP		●		●
IODATA	TS-WPTCAM2		●	●	●

●:対応 ー:非対応

メーカー	型番	MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
VIVOTEK	MD8531H	●	●		
VIVOTEK	MD8562	●	●		
VIVOTEK	MD7530	●	●		
VIVOTEK	MD7560	●	●		
VIVOTEK	CC8130(HS)	●	●		
VIVOTEK	CC8370-HV	●	●		
VIVOTEK	FE8180	●	●	●	
VIVOTEK	FE8181/V	●	●		
VIVOTEK	FE8191	●	●		
VIVOTEK	FE8391-V	●	●		
VIVOTEK	CC8130	●	●		
VIVOTEK	FE8174	●	●		
VIVOTEK	FE8174V	●	●		
VIVOTEK	SF8174	●	●		
VIVOTEK	SF8174	●	●		
VIVOTEK	IB8338-H/HR	●	●		
VIVOTEK	IB8367/R/RT/T	●	●		
VIVOTEK	IB8381/-E	●	●		
VIVOTEK	IP816A-HP	●	●		
VIVOTEK	IP8335H/EH	●	●		
VIVOTEK	IP8365H/EH	●	●		
VIVOTEK	IB8168	●	●		
VIVOTEK	IB8354-C	●	●		
VIVOTEK	IP8155HP	●	●		
VIVOTEK	IP7142	●	●		
VIVOTEK	IP8131	●	●		
VIVOTEK	IP8132	●	●		
VIVOTEK	IP8133W	●	●		
VIVOTEK	IP8152	●	●		
VIVOTEK	IP8173H	●	●		
VIVOTEK	IP8331	●	●		
VIVOTEK	IP8352	●	●		
VIVOTEK	IP8371/E	●	●		
VIVOTEK	SC8131	●	●		
VIVOTEK	SD8161	●	●		
VIVOTEK	FD8152V	●	●		
VIVOTEK	FD8167	●	●		
VIVOTEK	FD8169	●	●		
VIVOTEK	FD8338-HV	●	●		
VIVOTEK	FD8355HV/EHV	●	●		
VIVOTEK	FD8365HV/EHV	●	●		
VIVOTEK	FD8367-V/TV	●	●		
VIVOTEK	FD8371V/EV	●	●		
VIVOTEK	FD8381-EV	●	●		
VIVOTEK	FD8154	●	●		
VIVOTEK	FD8154V	●	●		
VIVOTEK	FD8168	●	●		
VIVOTEK	FD8134	●	●		
VIVOTEK	FD8135H	●	●		
VIVOTEK	FD8161	●	●		
VIVOTEK	FD8164	●	●		
VIVOTEK	FD8335H	●	●		
VIVOTEK	FD8364	●	●		
VIVOTEK	FD8362E	●	●		
VIVOTEK	VC8201	●	●		
VIVOTEK	VS8401	●	●		
VIVOTEK	VS8801	●	●		
VIVOTEK	IB8369A	●	●		

●:対応 ー:非対応

メーカー	型番	MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
MOBOTIX	M25	●			
MOBOTIX	Q24	●	●		
MOBOTIX	S16		●		
MOBOTIX	M10	●			
MOBOTIX	M12	●			
MOBOTIX	M15	●			

		●:対応 —:非対応			
メーカー	型番	MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
MOBOTIX	M16	●	●		●
MOBOTIX	Q26	●	●		

		●:対応 —:非対応			
メーカー	型番	MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
FLIR	型番は別途お問い合わせ				

		●:対応 —:非対応			
メーカー	型番	MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
AIPHONE	IX-Series(※KxViewProIX必須)		●		●

		●:対応 —:非対応			
メーカー	型番	MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
HIKVISION	DS-2TD1217B-3/PA	—	●	—	—
HIKVISION	DS-2TD1217B-6/PA	—	●	—	—

		●:対応 —:非対応			
メーカー	型番	MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
CREW SYSTEMS	型番は別途お問い合わせ				

		●:対応 —:非対応			
メーカー	型番	MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
ARTRAY	ARTCAM-DF1-3MEII		●	●	

		●:対応 —:非対応			
メーカー	型番	MJPEG	H.264	パンチルト	受話(H.264)
SANYO	型番は別途お問い合わせ				